

سوالات کارگر سنگ کاری درجه 3

۱ (بهترین روش نصب سنگ پلاک چیست؟)

۱- با دوغاب ماسه سیمان و رول پلاک پس از عملیات سفت کاری

۲- با دوغاب ماسه و سیمان و بست سیمی زنگ نزن پس از عملیات سفت کاری ☒

۳- با دوغاب ماسه سیمان و بست سیمی زنگ نزن در حین انجام دعملیات سفت کاری

۴- به صورت خشکه توسط اتصالات و مهارتهای فلزی زنگ نزن که به سفت کاری یا اسکلت محکم می شوند.

۲ (کدام سنگ است که سر ترش است و دور تا دور نمای آن به عرض ۱۰۵ تا ۳ سانتی متر قلم تراش شده است؟)

۱- بادبر

۲- باد کوبه ای ☒

۳- تمام تراش

۴- دگه ای کلنگی

دانلود رایگان نمونه سوالات سنگ کاری درجه ۳

۵ (حداکثر مساحت سنگ های پلاک برابر چند سانتی متر مربع است؟)

۱- ۱۸۰۰ ☒

۲- ۱۴۰۰

۳- ۱۲۰۰

۴- ۲۰۰۰

۶ (کدامیک از گزینه های زیر به عنوان نماسازی با سنگهای منظم به شمار می آیند؟)

۱- بادبر

۲- تیشه ای

۳- لاشه ای موزاییکی

۴- بار کوبه ای ☒

۸) نسبت‌های اختلاط مناسب در دوغاب سیمان و پودر سنگ که برای بندکشی سنگ کاری روی سطوح قائم مورد استفاده قرار می‌گیرد، کدام است؟

۱- ۵۰۰- کیلوگرم سیمان، ۸۵۰ کیلوگرم پودر سنگ و ۴۰۰ لیتر آب ☒

۲- ۴۰۰- کیلوگرم سیمان، ۹۶۰ کیلوگرم پودر سنگ و ۴۸۰ لیتر آب

۳- ۵۰۰- کیلوگرم سیمان، ۸۰۰ کیلوگرم پودر سنگ و ۳۵۰ لیتر آب

۴- ۴۰۰- کیلوگرم سیمان، ۹۰۰ کیلوگرم پودر سنگ و ۵۲۰ لیتر آب

۹) ذرات درشت سنگ آهک در آجر چه اعضا ای به وجود می‌آورد؟

۱- پوکی آجر ☒

۲- آلونک

۳- ترک خوردگی

۴- سفیدک

۱۰) (در اجرای نما سازی با سنگهای غیر منظم، حداقل فاصله درزهای قائم از یکدیگر باید برابر چند سانی متر باشد؟

۱- ۵

۲- ۷٫۵

۳- ۱۰ ☒

۴- ۱۵

۱۱) (برای تحمل وزن سنگهای پلاک در نماهای سنگی لازم است حداقل... تکیه گاه طره ای در ارتفاع هر طبقه ایجاد گردد

۱- ۱

۲- ۲ ☒

۳- ۳

۴- ۴

۱۲ (برای سنگ بادبر سرتراش، حداکثر بار سنگ برابر چند سانتی متر است؟

۱- ۰٫۵

۲- ۱

۳- ۱٫۵ ☒

۴- ۲

۱۳ (در نماسازی با بکار بردن همزمان آجر و سنگ، برای ایجاد پیوستگی بین بخش های آجری و سنگی کدام راه حل روش مناسبی به شمار می آید؟

۱- استفاده از مهارهای فلزی ☒

۲- استفاده از ملات های سیمانی با عیار بالا

۳- استفاده از سنگ های هم اندازه، آجرها در کنار یکدیگر

۴- تیشه داری کردن سنگها برای اتصال بیشتر با ملات مصرفی

۱۴ (اگر کف پله های سنگی داخل و یا خارج ساختمان تیشه ای نمی شوند برای جلوگیری از سر خوردن افراد باید حداقل چند ردیف شیار در پله اجرا نمود؟

۱- ۳ ☒

۲- ۵

۳- ۴

۴- ۲

۱۶ (به چه دلیل سطح های گسترده بدون درز ابا ملات ماسه و سیمان اندود نمی کنند؟

۱- گیرش ملات ماسه و سیمان کند است و سطح اندوند ترک می خورد

۲- ماسه و سیمان در موقع گرفتن جمع می شود و سطح اندود ترک می خورد ☒

۳- سطوح بزرگ را نمی توان با ملات ماسه و سیمان پرداخت و صاف نمود

۴- ملات ماسه و سیمان در موقع گرفتن ازدیاد پیدا می کند و سطح اندود ترک می خورد

۱۷ (کارکرانی که در ارتفاع بیش ازمتر کار می کنند و احتمال سقوط آن وجود دارد به کمربند حفاظتی و طناب نجات مجهز باشند

۱- ۳- ☒

۲- ۴-

۳- ۵-

۴- ۴،۵-

۱۸ (سکوهای کار باید مجهز به نرده و تور حفاظتی مقاوم با حداقل ارتفاعسانتی متر باشد؟

۱- ۱۰۰- ☒

۲- ۱۲۰-

۳- ۱۴۰-

۴- ۸۰-

نمونه سوالات کارگر عمومی سنگ کاری درجه ۳

۱۹ (سنگی که به نام درپوش روی دیوار قرار می گیرد قبل از پایان سنگ کاری نصب می شود یا بع از آن؟

۱- قبل از آن

۲- بعد از آن ☒

۳- فرقی نمی کند

۴- هیچکدام

۲۰ (سنگ کار برای تنظیم کردن بند سنگها از کدامیک از موارد زیر استفاده می نماید؟

۱- شیشه

۲- کاشی یا سرامیک

۳- ۲۱ و ☒

۴- هیچکدام

۲۱) (اگر سنگی که می خواهد به عنوان سنگ نما استفاده شود دارای سوراخ باشد، بهترین جا برای اینکه سنگ کار آن را نصب نماید کجاست؟

۱- رد وسط کار

۲- جلوی درب ورودی

۳- جایی که کمترین دید را داشته باشد ☒

۴- هیچکدام

۲۲) (کارگر سنگ کار باید مصالح مورد استفاده را در مقابل کدامیک از عوامل زیر محفوظ نگه دارد؟

۱- باران

۲- برف

۳- رطوبت

۴- هر سه مورد ☒

۲۳) (اگر سنگی در هنگام ناکاری از وسط به نیم شود سنگ کار برای استفاده از آن چه کاری می تواند انجام دهد؟

۱- آن را با چسب سنگ بچسباند ☒

۲- نمی تواند از آن استفاده نماید

۳- آن را با سیمان بچسباند

۴- به همان صورت از آن استفاده نماید

۲۴) (سنگ کاری باید پشت سنگ را با کدامیک از مصالح زیر پر نماید؟

۱- ملات پر سیمان ☒

۲- ملات کم سیمان

۳- خرده آجر و ملات سیمان

۴- هیچکدام

۲۵) (سنگ کار برای پر کردن بین سنگها از کدامیک از موارد زیر استفاده مینمایند؟

۱- سیمان

۲- پودر سنگ

۳- آب

۴- هر سه مورد ☒

دانلود کتاب سنگ کاری درجه ۳

۲۶) (در مورد سنگ های گرانیتی کدام مورد صحیحتر است؟

۱- اسکوپ برای سنگ های گرانیتی اجباری است

۲- به دلیل گرانیتی بودن چسبندگی کمی با ملات ماسه سیمان دارد

۳- اسکوپ برای سنگ های گرانیتی اجبار نیست

۴- ۲۱ و ☒

۲۷) (سنگ کار برای کار در ارتفاع بالای ۳ متر باید از کدامیک از موارد زیر استفاده نمایند؟

۱- داربست ☒

۲- بشکه

۳- نردبان

۴- هیچکدام

۲۸) (برای نصب سنگ گرانیت در ارتفاع پشت سنگ را.... مینمایند

۱- زخمی

۲- اسکوپ ☒

۳- به صورت ضربدری خط می اندازیم

۴- هیچکدام

۲۹) سنگ کار برای ثابت نگه داشتن سنگ تا زمان ریختن ملات سیمان شل پشت سنگ از کدامیک از مصالح زیر استفاده می نماید؟

۱- گچ

۲- چسب

۳- گل ☒

۴- سیمان سفید

۳۰) گل سنگ کاری از چه نوع خاکی درست می شود؟

۱- خاک رس ☒

۲- شن

۳- ماسه

۴- هیچکدام