

سوالات کولر گازی

سنسور فشار در کولرهای اسپلیت می تواند در چه نقطه ای از سیکل استفاده می شود؟

1-لوله رانش و مایع

2-لوله مکش و رانش ☒

3-لوله مایع

4-لوله مکش

در نصب واحد داخلی کولر اسپلیت دیواری چه نکاتی باید رعایت شود؟

1-سینی را تراز کرده و جای سوراخ ها را مشخص می کنیم

2-توسط یک پیچ به صورت موقت در سوراخ وسطی سینی را روی دیوار می بندیم

3-حداقل با 6 عدد پیچ رول پلاک سینی را محکم می کنیم

4-همه موارد ☒

اگر ورودی و خروجی لوله مویی سرد باشد علامت چیست؟

1-عملکرد صحیح دستگاه

2-مسدود بودن لوله مویی ☒

3-انتخاب نامناسب لوله مویی

4-سوراخ بودن لوله مویی

عمل سوپر هیت در کدام نقطه از سیکل مکانیکی کولر گازی رخ می دهد؟

1- خروجی و ورودی کمپرسور

2- ورودی خروجی اواپراتور

3- خروجی کمپرسور و خروجی اواپراتور ☒

4- ورودی کمپرسور و ورودی اواپراتور

کنترل برفک زدایی در حالت گرمایش در کولر اسپلیت دو فصله چگونه صورت می گیرد؟

1- کولر به حالت سرمایش بر می گردد

2- فن اواپراتور و کمپرسور خاموش می شود

3- شیر برقی غیرفعال می شود اما فن اواپراتور روشن می ماند

4- شیر برقی غیر فعال و فن اواپراتور خاموش و کولر به حالت سرمایش بر میگردد ☒

در حالت سرمایش کولر گازی اسپلیت:

1- مسیر شیر یک طرفه بسته است و شیر برقی چهار راهه خاموش است ☒

2- مسیر شیر یک طرفه بسته است و شیر برقی چهار راهه روشن است

3- مسیر شیر یک طرفه باز است و شیر برقی چهار راهه خاموش است

4- مسیر شیر یک طرفه باز است و شیر برقی چهار راهه روشن است

در شیر چهار راهه برقی سه لوله مجاورت هم قرار دارد جهت تست شیر برقی:

1- اگر لوله میانی خنک و یکی از لوله ها گرم و دیگری سرد باشد شیر صحیح است

2- اگر لوله میانی خنک و دو لوله ی دیگر گرم شیر سالم است

3- اگر لوله میانی گرم و دو لوله خنک باشد شیر صحیح است

4- اگر با تغییر وضعیت سرمایش به گرمایش لوله میانی خنک و لوله ای که قبلا سرد بوده گرم و لوله ای که قبلا گرم بوده سرد شود شیر سالم است ☒

کار دستگاه ریکاوری چیست؟

1- جمع آوری ماده مبرد از سیستم تهویه است ☒

2- یک دستگاه جهت نشت یابی سیستم تهویه است

3- یک دستگاه جهت شناسایی خلوص ماده مبرد است

4- یک دستگاه جهت اندازه گیری رطوبت سیستم تهویه است

محل نصب صدا خفه کن در مدار کولر گازی در کدام قسمت آن است؟

1- قبل از کمپرسور یا داخل کمپرسور

2- قبل از شیر انبساط یا بعد از اواپراتور

3- بعد از کمپرسور یا داخل کمپرسور ☒

4- بعد از رسیور یا قبل از اواپراتور

